

## RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA COLOCACIÓN DE GRES CON MORTERO TRADICIONAL



Este sistema de colocación no ofrece las garantías necesarias de calidad y no es recomendable en exteriores. El gres porcelánico no puede colocarse mediante este método.

- Ejecutar la solera de hormigón y esperar mínimo un mes antes de colocar las baldosas.
- Respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
- Extender la capa de mortero de cemento (recomendamos seis partes de arena por una de cemento).
- Espolvorear cemento sobre la capa de mortero aún fresco.
- Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
- Colocar las baldosas con ayuda de crucetas y fijar las mismas con un mazo de goma.
- Comprobar la planeidad con nivel y rectificar.
- Rellenar las juntas de dilatación y estructurales con un material flexible.
- Seguidamente rellenar el resto de juntas siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Limpiar el sobrante de las juntas con una esponja húmeda y agua en diagonal con respecto a la junta.

Para más información visiten nuestra página web:  
[www.gresaragon.com](http://www.gresaragon.com)

